


3921

A láncvilla-sebességváltó láncvonalat beállító szerszám

- Beállítható 20" és 29" közötti kerekhez • A sebességváltó tartó láncvonal ellenőrzéséhez és a váltási problémák megoldásához nélkülözhetetlen



	art.	L mm	A mm	A1 mm	
039210010	3921	440	115	165	750